

Digitale Küchenwaage

Model: HCK-21 (KS)

BEDIENUNGSANLEITUNG

EINLEITUNG

Vielen Dank dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben.
Um einen sachgemäße Nutzung und lange Haltbarkeit der Waage zu gewährleisten,
lesen Sie sich die Anleitung vor dem Gebrauch bitte sorgfältig durch.

WICHTIG


1. Lesen Sie sich die Gebrauchsanleitung vor dem Erstgebrauch sorgfältig durch.
2. Befolgen Sie alle Sicherheitshinweise zu der Waage.
3. Das Produkt ist nicht wasserdicht. Vermeiden Sie starke Feuchtigkeit.
4. Vermeiden Sie direkte Hitze z.B. vom Herd oder durch direkte Sonneneinstrahlung.
5. Diese Waage enthält keine vom Anwender zu wartenden Teile. Nicht zerlegen.
6. Verwenden Sie die Waage nur für den vorgesehenen Zweck.

Hinweis: Das Display kann durch elektromagnetische Einflüsse beeinträchtigt werden, z. B. wenn ein Radio in unmittelbarer Nähe des Gerätes betrieben wird. Entfernen Sie in diesem Fall die Störquelle und starten die Waage ggf. neu.

BATTERIE-INSTALLATION

1. Drehen Sie die Waage auf die Rückseite und platzieren diese auf einer stabilen Oberfläche.
2. Entfernen Sie den Batteriefachdeckel.
3. Legen Sie die Batterien korrekt (der Polarität entsprechend) ein.
4. Schließen Sie das Batteriefach.

BATTERIE STATUS

- Sobald ein niedriger Batteriestatus erreicht ist, erscheint folgendes Symbol im Display:  Öffnen Sie das Batteriefach und ersetzen die entleerten Batterien gegen neue Batterien.
- Gebrauchte Batterien dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Verbrennen Sie die Batterien nicht, da bei hoher Temperatur Explosionsgefahr besteht.
- Verwenden Sie beim Batteriewechsel stets neue Batterien des gleichen Typs.

BEDIENUNG

EINSCHALTEN DER WAAGE

1. Zum Einschalten der Waage drücken Sie die Taste „**ON/OFF/TARE**“
2. Nach einem kurzen Displaytest erscheint im Display die Anzeige „0g“.
3. Die Waage schaltet bei Leerlauf nach 2 Minuten automatisch ab.

WIEGEN

1. Platzieren Sie die Waage auf einem festen Untergrund und schalten diese wie beschrieben ein.
2. Platzieren Sie das Objekt auf der Wägefläche. Im Display erscheint das exakte Gewicht.

GEWICHTSEINHEIT WÄHLEN

Drücken Sie die Taste „**UNIT**“ um zwischen den Gewichtseinheiten zu wählen:

g --- kg --- lb --- oz

TARE-FUNKTION

1. Schalten Sie die Waage wie beschrieben ein.
2. Warten Sie bis im Display „0“ angezeigt wird.
3. Platzieren Sie das Objekt auf der Plattform und warten bis der Wert ermittelt wurde.
4. Drücken Sie erneut die Taste „**ON/OFF/TARE**“. Der Wert wird wieder zurück auf „0g“ gesetzt.
5. Platzieren Sie nun ein weiteres Objekt auf der Plattform und entnehmen den aktuellen Wert vom Display. Mit dieser Methode können Sie z.B. Behälter vom Ergebnis subtrahieren.

***Hinweis:** Sobald Sie die Objekte von der Plattform nehmen, erscheint im Display das Gesamtgewicht als Negativwert. Um diesen wieder auf „0“ zu setzen, drücken Sie erneut die Taste „**TARE**“*

ÜBERLADUNG

Sobald die Waage überladen wird, erscheint im Display „O-Ld“. Entfernen Sie bitte die Objekte da ansonsten die Wägezellen beschädigt werden können.

AUSSCHALTEN

Zum Ausschalten der Waage drücken Sie die Taste „**ON/OFF/TARE**“ Nach einem Leerlauf von 2 Minuten schaltet sich die Waage automatisch ab.

PFLEGE & WARTUNG

Verwenden Sie zur Reinigung ein weiches und feuchtes Tuch. Halten Sie die Waage nie direkt ins Wasser. Verwenden Sie keine scharfen Reinigungsmittel.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Maximale Kapazität	: 6kg
Ablesbarkeit	: 1g
Betriebstemperatur:	: 0°C ~ +40°C
Stromversorgung	: 2 x AAA Batterien