

Bedienungsanleitung

Digitale Preiswaage – Modell BPS-F

(Version 1.3, 05.2018)

HINWEIS: Bitte lesen Sie die Anleitung sorgfältig vor dem Gebrauch durch, um optimale Ergebnisse zu gewährleisten. Alle Waagen sind als Service für unsere Kunden bereits vorkalibriert!

WICHTIG

1. Verwenden Sie die Waage nur auf stabilen und waagerechten Untergründen.
2. Weiche Untergründe und Vibrationen können das Ergebnis beeinflussen.
3. Vermeiden Sie elektromagnetische Störungen in direkter Umgebung (Mobiltelefone, Mikrowellen, etc.)
4. Hohe Temperaturschwankungen können die Messwerte ebenfalls verändern.
5. Demontieren Sie die Waage niemals selbstständig. Dadurch können irreparable Beschädigungen entstehen. Desweiteren erlischt der Gewährleistungsanspruch.
6. Reinigen Sie die Waage nur mit einem milden Reinigungsmittel oder einem feuchten Tuch.

Kapitel I – Spezifikationen













Kapazität	30kg	30kg
Ablesbarkeit	1g	2g
Empf. Mindestgewicht	10g	20g

Kapitel II – Display/ Tastenerklärung

2.1 Displayerklärung


- 2.1.1 [WEIGHT kg]** Zeigt das auf der Wägefläche platzierte (Gesamt)-Gewicht
- 2.1.2 [UNIT-PRICE]** Zeigt den Preis pro Einheit
- 2.1.3 [PRICE]** Zeigt den Gesamtpreis aller berechneten Objekte
- 2.1.4 [TARE-LED]** Display zeigt das Netto-Gewicht (z.B. nach Tarierung eines Behälters) wenn die TARE-LED leuchtet.
- 2.1.5 [ZERO-LED]** ZERO-LED leuchtet auf, wenn ein Wert bereinigt wurde (NULL-Setzung).
- 2.1.6 [M+-LED]** M+ LED leuchtet auf, wenn ein Gesamtpreis errechnet wurde. (NULL-Setzung).
- 2.1.7 [CHARGE]** CHARGE- LED leuchtet auf (rot), während der Akku geladen wird. LED leuchtet „orange“, sobald der Akku-Status voll ist.
- 2.1.8 [STABLE]** STABLE-LED leuchtet auf, sobald die Berechnung abgeschlossen und der ermittelte Wert stabilisiert wurde.

2.2 Tastenerklärung

- 2.2.1  bis  Verwenden Sie die Ziffern-Tasten zur Preiseingabe.
- 2.2.2  Drücken Sie die Taste um eine Dezimalstelle einzutragen.
- 2.2.3  Drücken Sie die Taste um eine Preiseingabe zu bereinigen.
- 2.2.4  Drücken Sie die Taste um berechnete Preise zu summieren.
- 2.2.5  Drücken Sie die Taste um den Preis/Einheit zu löschen.
- 2.2.6  Drücken Sie die Taste zur Wechselgeldanzeige.
- 2.2.7  Drücken Sie die Taste um ggf. einen NULL-Wert einzustellen.
- 2.2.8  Speicherplatz 1 für Preis/Einheit (Unit-Price).
- 2.2.9  Speicherplatz 2 für Preis/Einheit (Unit-Price).
- 2.2.10  Drücken Sie die Taste um zum Einschalten der Hintergrundbeleuchtung (Modelle mit LED-Display haben keine Hintergrundbeleuchtung)
- 2.2.11  Drücken Sie die Taste um einen Wert von der Berechnung zu subtrahieren (Z.B. einen Behälter).

Kapitel III – Bedienung

3.1 Bedienhinweise

- 3.1.1** Stellen Sie mittels der Ausrichtlibelle (rechts unter der Wägeplattform) sicher, dass die Waage horizontal ausgerichtet ist und passen die höhenverstellbaren Standfüße entsprechend an.
- 3.1.2** Schalten Sie die Waage nun ein. Der Ein-Aus-Schalter befindet sich auf der rechten Seite der Waage (siehe Markierung ON/OFF). Der Wert startet nach einer kurzen Einschalttroutine automatisch bei NULL
- 3.1.3** Verwenden Sie die Waage nur im Batterie-Modus, wenn der Ladestatus voll ist. Wenn „LOBAT“ im Display erscheint, schließen Sie die Waage an die Stromversorgung an.
- 3.1.4** Sollte der Wert nach dem Einschalten nicht automatisch auf NULL stehen, drücken Sie vor der Belastung die Taste 

3.2 Preiseingabe (Preis/Einheit)

3.2.1 Zum Eingeben des Preises je Einheit verwenden Sie die Tasten 0 - 9 und .
Um einen Preis zu korrigieren, drücken Sie die Taste C

Beispiel: Preis pro Einheit 1,49 EUR / Gewicht 2kg: 1 . 4 9
Displayanzeige: 2.00 1.49 2.98

3.3 Preisspeicherung (Preis/Einheit)

3.3.1 Überprüfen Sie zunächst, ob die „M+“ LED nicht leuchtet.

1. Drücken Sie die Taste MS/Setup im Display erscheint set 0.00 .
2. Drücken Sie die Taste UP/1 im Display erscheint Set 1 0.00 .
3. Zum Eingeben des Preises verwenden Sie nun die Zifferntasten, z.B.: 1 . 4 9
4. Im Display erscheint: Set 1 1.49 . Zum Bestätigen MS/Setup drücken.
5. Für UP/2 wiederholen Sie bitte die Schritte 1-5 unter Punkt 3.3.1 der Anleitung.

3.3.2 Preisspeicherung (Preis/Einheit) löschen.

1. Überprüfen Sie zunächst, ob die „M+“ LED nicht leuchtet.
2. Drücken Sie die Taste MS/Setup im Display erscheint set 0.00 .
3. Drücken Sie die Taste UP/1 im Display erscheint Set 1 1.49 .
3. Drücken Sie die Taste C im Display erscheint Set 1 0.00 .
4. Zum Bestätigen MS/Setup drücken.
5. Für UP/2 wiederholen Sie bitte die Schritte 1-4 unter Punkt 3.3.2 der Anleitung.

3.3.3 NULL-Suche & TARE-Funktion

1. Zeigt das Display nach dem Einschalten keinen Nullwert, drücken Sie die Taste ZERO
2. **Null-Suche:** Unterschreitet das Gewicht 2% des Wägebereiches, drücken Sie die Taste ZERO zur Null-Suche. Über 2% des Wägebereiches ist keine NULL-Suche möglich.
3. **TARE:** Ab einer Belastung von 2% - 100% des Wägebereiches, drücken Sie die Taste TARE um den Wert wieder auf NULL zu setzen.

3.3.4 Beträge addieren & bereinigen

1. Beträge addieren

Platzieren Sie die Ware auf der Waage und geben mittels der Zifferntasten den Preis pro Einheit (kg) ein. In den Displays erscheinen jeweils das Gewicht, Preis/Einheit und Preis.

Zum addieren einer Ware, drücken Sie die Taste anschließend erscheint im Display:

Anmerkung: Die „UP“-Anzeige zeigt die Anzahl der Einheiten, die „Betrag“-Anzeige zeigt den Betrag für die aktuell platzierte Ware.

Um weitere Ware in die Artikel in die Berechnung zu addieren, drücken Sie die Taste , entfernen den aktuell platzierten Artikel, legen den neuen Artikel auf die Plattform und wiederholen die Schritte unter Punkt 3.3.4

2. Gesamtbetrag

1. Entfernen Sie alle Artikel von der Wägefläche. Wenn die ZERO-LED aufleuchtet, drücken Sie

die Taste um den Gesamtbetrag anzeigen zu lassen.

Displayanzeige: z.B.
(Anzahl Einheiten) (Gesamtpreis)

3. Addition bereinigen

Nachdem der Gesamtbetrag angezeigt wurde, bereinigen Sie die Eingabe mit Taste.

3.3.5 Wechselgeld

1. Wenn die „M+“-LED leuchtet wird das Wechselgeld für den Gesamtbetrag angezeigt. Ansonsten für den aktuellen Betrag

2. Wenn die „ACC“-Anzeige leuchtet und „Betrag“ nicht NULL anzeigt, drücken Sie die Taste , das Display zeigt

Geben Sie den erhaltenen Betrag ein. Wenn der erhaltene Betrag höher ist als der Gesamtpreis, zeigt die „Betrag“-Anzeige den Wechselbetrag. Drücken Sie die Taste um zur Wiegefunktion zurückzukehren.

Z.B.: Betrag ist EUR 35.00, erhalten EUR 50.00. Drücken Sie Taste , das Display zeigt: Die U/P-Anzeige ist gestrichelt und blinkt.

Drücken Sie die Tasten: In der U/P-Anzeige erscheint nun der erhaltene Betrag.

Kapitel IV – Aufladung, Wartung, Reparatur

4.1 Aufladung

- 4.1.1 Wenn das Display LOBAT zeigt ist ein niedriger Akkustatus erreicht. Bitte schalten Sie die Waage aus und laden das Akku auf.
- 4.1.2 Schließen Sie die Waage mit dem Netzstecker an der Stromquelle an. Die Ladezeit beträgt ca. 8 Stunden.

4.2 Wartung

- 4.2.1 Die Waage ist ein Präzisionsgerät, achten Sie auf vorsichtige Handhabung
- 4.2.2 Legen Sie die zu wiegenden Gegenstände vorsichtig auf die Wiegefläche. Dauerhafte raue Handhabung kann die Wägezellen beschädigen.
- 4.2.3 Laden Sie den Akku stets rechtzeitig auf, um eine einwandfreie Funktion sicherzustellen.
- 4.2.4 Reinigen Sie die Waage nur mit einem feuchten Tuch und bei Bedarf mit einem sanften Reinigungsmittel. Die Waage niemals komplett untertauchen oder Abwaschen. Bei Bedarf ist eine separate Schutzhülse für die Waage (die unter der Wägefläche auf den Waagenkorpus aufgesetzt wird) als Zubehör erhältlich, die eine sehr einfache Reinigung ermöglicht.

4.3 Reparatur

- 4.3.1 Demontieren Sie die Waage nie ohne Erlaubnis des Händlers, da es ansonsten zu einem Gewährleistungsverlust kommen kann.
- 4.3.2 Bei Störungen/Fehlfunktionen der Waage, kontaktieren Sie bitte Ihren Fachhändler

Kontakt

G&G GmbH

Novesiastr. 31
D-41564 Kaarst
Germany

www.gandg.de

Email: info@gandg.de

Tel: +49 (0) 21 31 / 1 33 56 05

Fax: +49 (0) 21 31 / 1 33 56 07