

Elektronische Küchenwaage mit Uhr (KE-Serie)

Modell Nr.: HCK-15

Vielen Dank dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Lesen Sie sich die Gebrauchsanleitung vor dem
Erstgebrauch bitte sorgfältig durch.

TECHNISCHE DATEN

- Ausgestattet mit einem Präzisions-Dehnungsmessstreifen und einem Hochleistungs Prozessor um hohe Messgenauigkeit zu gewährleisten
- Kapazität: 5000g / 1g
- Funktionen: Wäge- und Tara-Funktion.
- Einheit: Gramm (g) und Unze (oz)

TASTENFUNKTIONEN

- ON / Tara-Taste:** Drücken Sie diese Taste, um von dem Uhrzeit-Modus in den Wiegemodus zu wechseln.
Im Display erscheint "HELO" und anschließend "0". Platzieren Sie nun das Objekt auf der Wägefläche.
Drücken Sie die **TARE-Taste** im Wiegemodus, um das ermittelte Gewicht zu tariieren (Zuwiegefunktion)
- TIME-Taste:** Halten Sie die TIME-Taste im Wiegemodus einige Sekunden gedrückt, um die Uhrzeit einzustellen. Sobald die Minutenzahl blinkt können Sie diese mit den Tasten "ON/TARE" (abwärts) und "UNIT" (aufwärts) verändern. Zum Bestätigen drücken Sie die Taste "TIME".
Wiederholen Sie die Schritte für die Stundenanzeige und Bestätigen den Vorgang mit der Taste "TIME" Die Uhrzeit ist nun eingestellt.
- UNIT-Taste:** Drücken Sie die "UNIT"-Taste im Wiegemodus um zwischen den Einheiten zu wechseln.
(g/Gramm und oz/Unze)


VOR DEM ERSTGEBRAUCH

- Wenden Sie die Waage und öffnen das Batteriefach. Legen Sie eine Batterie ein (sofern nicht mitgeliefert)
- Platzieren Sie die Waagen auf einem flachen Untergrund und stellen Sie einen stabilen Stand sicher.

WIEGEN

1. Drücken Sie im Uhrzeit-Modus die Taste "ON/TARE" um in den Wiegemodus zu gelangen. Im Display erscheint "HELO" und anschließend "0".
2. Drücken Sie die "UNIT"-Taste um die gewünschte Gewichtseinheit einzustellen (g oder oz)
3. Platzieren Sie nun das Objekt auf der Wägefläche. Im Display erscheint das ermittelte Gewicht. Drücken Sie die Taste "ON-TARE" um den Wert wieder auf "0" zu setzen. (Evtl. Um das Gewicht eines Behälters zu tariieren). Befüllen Sie nun den Behälter, im Display erscheint das "Netto-Gewicht" (Wiegegut ohne Behälter).
4. Halten Sie die Taste "ON/TARE" gedrückt um in den Uhrzeitmodus zu wechseln.

FEHLERMELDUNGEN

-  Kritischer Batteriestand. Legen Sie bitte neue Batterien ein.
- "EEEE"** Überladung. Das Platzierte Gewicht übersteigt die Maximalkapazität. Entfernen Sie das Objekt um Beschädigungen an der Wägezelle
Zu vermeiden.

NUTZUNGS- & PFLEGEHINWEISE

- Platzieren Sie die Waage ausschließlich auf sauberen und flachen Oberflächen.
- Vermeiden Sie Überladungen.
- Vermeiden Sie direkten Wasserkontakt bzw. die Nutzung unter extrem heissen, kalten oder feuchten Bedingungen.
- Die Waage ist ein hoch präzises elektronisches Gerät. Achten Sie auf eine vorsichtige Handhabung.
- Das Produkt ist nur für den privaten Gebrauch geeignet.
- Vor dem Erstgebrauch bzw. nach einem Batteriewechsel ist das Einstellen der Uhrzeit erforderlich.