



## Gebrauchsanleitung

### Elektronische Design-Personenwaage – A8

#### **Bedienhinweise & Erstmalige Nutzung:**

Entfernen Sie die Batterieisolierung (im Batteriefach) oder legen Sie die Batterien entsprechend der Polarität ein. Vor der Platzierung können Sie die Gewichtseinheit auf dem Druckknopf (KG/LB/ST) auswählen, dieser befindet sich neben dem Batteriefach.

Platzieren Sie die Waage auf einem stabilen und waagerechten Untergrund um eine korrekte Messung zu gewährleisten. Auf nachgebendem Untergrund (Teppich etc.) werden die vier Kraftaufnehmer in den Füßen ungleichmäßig belastet und die Messwerte zwangsläufig verfälscht.

Die Waage verfügt über eine Komfort-Einschaltfunktion, dadurch kann die auf dem Boden stehende Waage sofort betreten werden ohne dass ein vorheriges Einschalten erforderlich ist. Um diese einzurichten schalten Sie die Waage ein in dem Sie diese kurz betreten bis das Display erleuchtet ist und dann wieder verlassen. Das Display zeigt nun das verbliebende Eigengewicht der Waage (Plattform, Display, elektronische Bauteile usw.) von ca. 1,2kg und anschließend die Meldung –C–. Die Waage hat das Eigengewicht nun gespeichert und wird bei den folgenden Messungen nur das aufgelegte Gewicht anzeigen. Sie können die Waage nun auch ausgeschalten betreten ohne dass ein vorheriges Einschalten erforderlich ist.

Sollten Sie die Waage hochheben, den Standort wechseln oder die Batterien entfernen ist eine erneute Justierung erforderlich.

#### **Wiegen**

1. Betreten Sie im ausgeschalteten Zustand vorsichtig die Wiegefläche und bleiben ruhig und mittig auf dieser stehen.
2. Nach wenigen Sekunden erscheint das ermittelte Gewicht im Display, sobald das Gewicht korrekt ermittelt wurde beginnt der Wert zu blinken. Sie können die Waage nun verlassen, das Gewicht wird einige Sekunden danach angezeigt.

#### **Allgemeine gebrauch- und Pflegehinweise**

1. Betreten Sie die Waage nicht mit nassen Füßen – Rutschgefahr!
2. Verwenden Sie zur Reinigung keine scharfen Putzmittel
3. Entfernen Sie die Batterien, wenn die Waage über einen längeren Zeitraum nicht genutzt wird. Lagern Sie die Waage an einem warmen und trockenen Ort.
4. Versuchen Sie die Waage nicht zu demontieren bzw. zu reparieren (Gewährleistungsverlust!)

5. Die Waage beinhaltet sensible elektronische Komponenten. Halten Sie die Waage fern von starker Hitze und Umgebungen mit hoher Feuchtigkeit.
6. Behandeln Sie die Waage stets vorsichtig. (Niemals werfen oder darauf springen)
7. Die Waage wurde ausschließlich für den Heimgebrauch und zur Messung von Personen hergestellt.

### **Warn & Fehlermeldungen**

„O-Ld“ – Überladung. Sobald das Maximalgewicht von 180kg überschritten wird, erscheint im Display „O-LD“. Verhindern Sie Überladungen, da diese die Wägezellen beschädigen können.

„LO“ – Batteriestand. Im Display erscheint die Meldung „LO“ sobald ein niedriger Batteriestand erreicht ist. Wechseln Sie bitte möglichst zeitnah die Batterien aus.

„ERR“ – Wiegevorgang nicht erfolgreich. Im Display erscheint die Meldung „ERR“ wenn das Gewicht nicht korrekt ermittelt werden konnte. Versuchen Sie den Vorgang erneut und achten darauf, den Vorgang nicht zu unterbrechen und ruhig stehen zu bleiben.

### **Elektromagnetische Verträglichkeit**

Die Waage ist ausschließlich für den Heimgebrauch konstruiert. Die Waage ist ein empfindliches elektrisches Gerät und kann durch einige elektronische Geräte in direkter Umgebung beeinflusst werden. (Mobiltelefon, Funkgeräte, CB-Funk, Mikrowellen, etc.) Sollte z.B. das Display Störungssymptome aufweisen oder unbeständige Werte ermittelt werden, wiederholen Sie den Messvorgang an einem anderen Ort und schalten Sie ggf. andere elektronische Geräte ab.

### **Spezifikationen**

Kraftaufnehmer:	DMS-Technik
Maximallast:	180kg
Empf. Minimallast:	2kg
Ablesbarkeit:	100g
Gewichtseinheiten:	kg, lb, st

### **Kontakt & Support**

G&G GmbH

Novesiastr. 31

41564 Kaarst

Deutschland

Tel.+49-(0)2131-1335605

Fax.+49-(0)2131-1335607

Email: [info@gandg.de](mailto:info@gandg.de)