

Digitale Sensor-Küchenwaage



Um einen sachgemäße Nutzung und der Pflege der Waage zu gewährleisten, lesen Sie sich die Anleitung vor dem Gebrauch bitte sorgfältig durch.

Technische Daten

- Dehn-Messtechnologie
- Tragkraft: bis zu 5 kg / 10kg
- Ablesbarkeit: 1 g / 2g
- Gewichts-Einheiten: g / lb / oz
- Automatische Null-Funktion ("Tara"-Taste)
- Überladungs-Anzeige
- Batteriestatus-Anzeige
- Automatische Abschaltung nach ca. 60 sec. bei Leerlauf

Energieversorgung

Betrieben mit 2 x 1.5V AAA Batterien (im Lieferumfang enthalten)

Bedienung

- Schritt 1: Legen Sie die Waage auf einen feste und ebene Fläche.
- Schritt 2: Drücken Sie die Taste [ON/OFF] zum Einschalten der Waage
- Schritt 3: Platzieren Sie das Objekt auf der Plattform. Im Display erscheint das ermittelte Gewicht.

Tare (Auto-Zero)

Die Tara-Funktion ermöglicht es Ihnen, automatisch die Waage auf Null zurück zu setzen, so dass Sie das Gewicht z.B. einer Schale subtrahieren können/ oder mehrere Artikel gleichzeitig wiegen.

- Schritt 1: Legen Sie das Lebensmittel bzw. Die Schale auf die Plattform. (Hinweis: Die Waage muss dieses Gewicht ermittelt haben)
- Schritt 2: Drücken Sie die [TARA]-Taste, um das Gewicht auf "0" zurückzusetzen.
- Schritt 3: Fügen Sie nun ein weiteres Lebensmittel / Objekt der Wägung hinzu.

Zählfunktion

Die Zählfunktion ermöglicht das schnelle Erfassen der Anzahl einer größeren Anzahl an gleich schweren Gegenständen wie z.B.: Schrauben. Es wird dazu eine bereits abgezählte Referenzanzahl von 25, 50, 75 oder 100 Stück benötigt. Je leichter die zu zählenden Objekte sind und je größer die Anzahl der Objekte wird desto größer sollte die Referenzanzahl sein. So werden Messfehler und produktionsbedingte Abweichungen der Stücke ausgeglichen.

- Schritt 1: Legen Sie die Referenzanzahl von z.B. 25 Schrauben auf die Wägefläche.
- Schritt 2: Drücken und halten Sie die [PCS]-Taste gedrückt bis nach ca. 2 Sekunden eine Zahl (25, 50, 75 oder 100) angezeigt wird.
- Schritt 3: Sollte der angezeigte Wert noch nicht mit Ihrer abgezählten Referenzanzahl übereinstimmen drücken Sie [MODE] bis dies der Fall ist.
- Schritt 4: Bestätigen Sie den Wert mit [PCS]. Am linken Displayrand erscheint „pcs“.
- Schritt 5: Fügen Sie nun weitere Objekte hinzu oder entfernen Sie diese, die Anzahl wird anhand des Gewichtes automatisch berechnet.
- Schritt 6: Mit [MODE] können Sie jederzeit zurück zu dem Zählmodus gelangen, bzw. mit kurzen drücken auf [PCS] zurück zum Zählmodus. Das zuletzt eingegebene Referenzgewicht wird gespeichert.
- Schritt 7: Möchten Sie neue Gegenstände mit einem anderen Gewicht zählen beginnen Sie erneut bei Schritt 1.

Ausschalten

Drücken Sie die Taste [ON/OFF] um die Anzeige auf "0" zu setzen. Drücken und halten Sie die Taste [ON/OFF] für 3 Sekunden um die Waage auszuschalten.

Oder nach ca. 60 Sekunden schaltet die Waage automatisch aus.

Gewichtseinheit wechseln

Zum Ändern der Gewichtseinheit drücken Sie nun die Taste [MODE] so oft, bis die gewünschte Gewichtseinheit erscheint.

Wartung & Pflege

- Empfohlen wird der Betrieb bei 5 - 35°C
- Reinigen Sie die Waage nur mit einem feuchten Tuch. Tauchen Sie die Waage niemals komplett ins Wasser. Dies verursacht Schäden an der Elektronik und führt zu einer Erlöschung der Garantie.
- Bewahren Sie die Waage in einer aufrechten Position.
- Entfernen Sie die Batterien wenn die Waage über einen längeren Zeitraum nicht genutzt wird.
- Die Waage ist ausschließlich für den privaten Gebrauch hergestellt worden.

Kontakt:

G&G GmbH

Novesiastr. 31

41564 Kaarst

Deutschland

Tel.+49-(0)2131-1335605

Mail: info@gandg.de